KYOTO®

LET THE FUN BEGIN

www.kyoto.mx

Línea de atención telefónica
01800 00 KYOTO y 5368-8229

TV11

Celular con pantalla táctil

Manual del usuario

KYOTO

IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A. DE C. V.
PONIENTE 150 No. 660-C COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO D. F. MEXICO C. P. 02300
TEL: 50780100

MODELO: TV11.
MARCA: KYOTO
ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc.

Léase este manual antes de usarse

Teléfono móvil TV11
Guía del usuario

Contenidos

1. Información general....3
1.1 Introducción....
1.2 Seguridad....
1.3 Advertencia y aviso....4

2. Cómo empezar....8
2.1 Visión general e introducción....
2.2 Teclado....
2.3 Batería....9
2.4 Conexiones de red....10

3. Menús de funciones....15
3.1 Use los menús de funciones....
3.2 Administrador de archivos....
3.3 Centro de llamadas....
3.4 Mensajes....17
3.5 Servicios....19

3.6 Cámara....20
3.7 Perfiles de usuario....21
3.8 Diversión & juegos....
3.9 Radio FM....
3.10 Ajustes....22
3.11 Calendario 24
3.12 Calibración de la pluma....
3.13 Directorio telefónico....25
3.14 Reproductor de video....
3.15 Alarma....
3.16 Visor de imágenes....26
3.17 Google....
3.18 Calculadora....
3.19 Tareas....
3.20 Grabadora de sonidos....
3.21 Yahoo....
3.22 Convertidor de divisas....
3.23 FaceBook....
3.24 Lector de libro electrónico....27
3.25 Bluetooth....
3.26 Grabadora de video....
3.27 Cronómetro....
3.28 Twitter....28
3.29 Reloj mundial....
3.30 Ebuddy....
3.31 Plan/ horario activado/desactivado....
3.32 Reproductor de Audio....

4. Método de entrada....29

5. Tarjeta T-flash y USB....29

5.1 Inserte y retire la tarjeta T-flash....
5.2 Uso de la tarjeta T-flash....
5.3 USB....30

6. Solución de problemas....31

GARANTIA....33

1. Información general

1.1 Introducción

Nos complace que haya elegido este teléfono móvil con pantalla a color. Lea este manual antes de utilizar el teléfono para un uso seguro y eficiente del mismo.

El teléfono está diseñado para un entorno de red GSM / GPRS. Además de poder realizar llamadas, también le proporciona algunas funciones prácticas, como el método de entrada español asociativo, agenda tarjeta-carpeta, sonido e imágenes individualizadas de las llamadas entrantes, 64 tonos de llamada polifónicos, SMS y MMS, cámara y grabadora de video, reproductor media y de música, grabadora de voz, reloj, alarma, calculadora, encendido y apagado automáticos, planificador/ organizador, T-flash, GPRS, STK, bloqueo de teclado, USB, Bluetooth. Además, su interfaz de usuario personalizada y diseño funcional pueden satisfacer sus diversas necesidades.

El teléfono está diseñado de acuerdo con las especificaciones técnicas de GSM / GPRS. También ha obtenido la autenticación de las autoridades nacionales e internacionales.

Los fabricantes se reservan el derecho de modificar este manual sin aviso previo.

1.2 Seguridad

Si su teléfono se pierde o es robado, comuníquese con el departamento de telecomunicaciones o de sus dependencias con el fin de prohibir el uso del teléfono y la tarjeta SIM. Su acción rápida puede impedir que otras personas realicen llamadas que le crearán una pérdida económica.
Cuando se comunique con el departamento de telecomunicaciones o sus dependencias, le solicitarán el código IMEI. El código IMEI está impreso en la etiqueta de la parte posterior del teléfono y se puede ver cuando se quita la batería. Copie el código y guárdelo correctamente para referencias posteriores.
Con el fin de evitar el mal uso de su teléfono, debería adoptar las siguientes medidas:

◆ Configure un código NIP de su tarjeta SIM y modifíquela antes de que otras personas la conozcan.

◆ No coloque su teléfono en lugares visibles cuando del coche cuando no se encuentre en él. Es mejor que lo mantenga con usted o que lo guarde en la guantera.

◆ Configure el bloqueo de llamadas.

1.3 Advertencia y aviso

Para su seguridad y un uso apropiado del teléfono, lea estas instrucciones antes de usar el teléfono.

Avisos básicos

◆ Haga uso de las baterías y cargadores aprobados por el fabricante. Los productos no aprobados pueden causar fugas en la batería, sobrecalentamiento, explosión o fuego.

◆ No golpee, sacuda ni lance el teléfono. Se puede evitar el daño o fuego

◆ No coloque el teléfono, la batería o el cargador en el horno de microondas o equipos de alta tensión, de lo contrario puede provocar accidentes, como incendios o daños en los circuitos.

◆ No use su teléfono en lugares donde hay gases inflamables y explosivos; de lo contrario puede provocar una falla en su teléfono o fuego.

◆ No coloque el teléfono en lugares con temperatura alta, mucha humedad o mucho polvo, de lo contrario puede causar que su teléfono falle.

◆ Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. Así podrá evitar que los niños jueguen con él como un juguete y se produzcan una lesión corporal.

◆ No coloque el teléfono en lugares inestables o irregulares, de lo contrario el teléfono puede caerse y sufrir daños.

Avisos de su teléfono

◆ Apague el teléfono en cualquier instalación donde su uso esté prohibido. Estas instalaciones pueden incluir bancos, aviones y hospitales. El teléfono puede influir en el funcionamiento normal de los dispositivos electrónicos y los médicos. Por lo tanto, cualquier uso del teléfono debe estar en conformidad con las normas aplicables del lugar. El teléfono tiene la función de encendido automático. Usted debe verificar el ajuste de la alarma del reloj con el fin de asegurarse de que su teléfono no se encenderá automáticamente cuando el avión está volando.

◆ No utilice el teléfono en lugares con señal deficiente o cerca de dispositivos electrónicos de alta definición. La interferencia de ondas de radio pueden causar un malfuncionamiento en dispositivos electrónicos, especialmente a audífonos (ayuda para escuchar), marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos, detectores de incendios, puertas automáticas y otros dispositivos de control automáticos. Usted puede consultar al fabricante o al vendedor del dispositivo médico acerca de la influencia del teléfono sobre el marcapasos u otros dispositivos.

◆ No presione con fuerza la pantalla LCD ni impacte objetos con su teléfono, de lo contrario puede causar daños a la pantalla LCD, fuga de líquido LCD. Si el líquido LCD entra accidentalmente en sus ojos, podrías quedar ciego. Para evitarlo, en ese momento, no frotarse los ojos. Inmediatamente debe lavarse los ojo con agua y luego ir al hospital.

◆ No desmonte ni vuelva armar el teléfono, de lo contrario puede causarle daños, fuga de electricidad y fallas en los circuitos.

◆ En pocas situaciones su teléfono puede tener mala influencia en los dispositivos electrónicos de algún coche. No utilice el teléfono en esos casos para mantener la seguridad.

◆ No presione las teclas con cosas punzantes, como agujas o plumilla, de lo contrario podría dañar el teléfono o provocar malfuncionamiento.

◆ No use el teléfono si la antena está dañada, dado que puede causar daño a la personas.

◆ No coloque el teléfono demasiado cerca de objetos magnéticos, tales como tarjetas magnéticas, de lo contrario la radiación de onda del teléfono puede eliminar la información almacenada en disco, tarjeta de débito y tarjeta de crédito.

◆ Coloque los objetos metálicos pequeños como chinchetas lejos de los auriculares porque el altavoz se magnetiza mientras está trabajando y puede atraer estos pequeños objetos metálicos. Puede causar lesiones a la persona o al teléfono.

◆ Mantenga el teléfono seco. Si el agua u otro líquido en el teléfono, puede causar sobrecalentamiento, fuga de electricidad o falla en su teléfono.

Avisos sobre el uso de la batería

◆ No tire la batería al fuego, de lo contrario puede provocar un incendio o una explosión.

◆ No instale la batería con mucha fuerza, de lo contrario puede causar fugas de electrolitos, sobrecalentamiento, explosión o incendio.

◆ No provoque un cortocircuito en la batería con objetos metálicos, tales como cables eléctricos o agujas. No ponga la batería junto con objetos metálicos, tales como collares, de lo contrario podrían producirse fugas de electrolitos, sobrecalentamiento, explosión o incendio.

◆ No suelde las terminales positiva (+) y negativa (-) de la batería, de lo contrario podrían producirse fugas de electrolitos, sobrecalentamiento, explosión o incendio.

◆ Si los electrolitos de la batería accidentalmente entran en sus ojos, es posible que pierda la visión. En ese momento, no se frote el ojo, más bien deberá lavar inmediatamente el ojo con agua y luego ir al hospital.

◆ No desmonte ni vuelva a colocar la batería, de lo contrario puede causar fugas de electrolitos, sobrecalentamiento, explosión o incendio.

◆ Si la batería se calienta, cambia de color o tiene cambios mientras se le carga, se utiliza o está guardada, deje de usarla y cámbiela por una batería nueva.

◆ Si los electrolitos de la batería tienen contacto con su piel o ropa puede quemarlas. Lave la piel inmediatamente con agua y acuda al hospital si es necesario.

◆ Si los electrolitos se fugan de la batería o ésta emite un olor extraño, ponga la batería lejos del fuego inmediatamente para evitar fuego o explosión.

◆ Si hay una fuga de electrolitos de la batería o enviar olor extraño, poner la batería lejos del fuego inmediatamente para evitar fuego o incendio.

◆ Mantenga la batería seca, de lo contrario puede causar un sobrecalentamiento o la erosión de la batería.

◆ No use ni coloque la batería en los lugares con temperatura alta, o donde le dé sol, de lo contrario puede causar fugas de electrolitos o sobrecalentamiento. Además, se puede reducir la capacidad y la duración de la batería.

◆ No cargue la batería de forma continua durante 24 horas.

No coloque la batería en el fuego; siga las leyes y ordenanzas locales para la eliminación de la batería utilizada.

Verifique el número de modelo del cargador antes de usarlo para cargar el móvil. Utilice únicamente las baterías, el cargador y los accesorios aprobados correspondientes al modelo de móvil específico. En caso de usar otros tipos de batería, cargador y accesorios violaría los términos de certificación de la garantía del equipo y puede resultar en peligro.

Devuelva los residuos y baterías usadas al proveedor o centro reciclado correspondiente. En el Distrito Federal deposítelos en las columnas recolectoras que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad, especialmente para su recolección.

¡CUIDADO!

Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de diferente tipo. Deseche las baterías usadas según las instrucciones

Aviso de los usos del cargador

Usted puede utilizar un cargador o un conectarlo a una computadora para su teléfono con una línea de datos.

◆ Hace uso de corriente alterna de 110V. Si utiliza otro voltaje puede causar fugas de energía eléctrica, incendio o daños a su teléfono y el cargador.

◆ No provoque un cortocircuito durante la carga, de lo contrario puede causar una descarga eléctrica, humo o dañar el cargador.

◆ No utilice el cargador mientras la línea de alimentación esté dañada, ya que de lo contrario puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

◆ No limpie el enchufe y retire el polvo de vez en vez.

◆ No coloque el cargador cerca de recipientes llenos de agua, de lo contrario puede causar sobrecalentamiento, fugas electricidad y fallo si el agua se derrama.

◆ Si el cargador accidentalmente entra en contacto con el agua o cualquier otro líquido, inmediatamente debe desenchufarlo para evitar el sobrecalentamiento, un incendio, una descarga eléctrica o un fallo del mismo.

◆ No desmonte ni vuelva a colocar el cargador, de lo contrario puede causar una descarga eléctrica, un incendio, daños en el cargador o el daño a alguna persona.
◆ No utilice el cargador en lugares con mucha humedad, tales como el baño, de lo contrario puede provocar una descarga eléctrica, incendio o daños en el cargador.
◆ No toque el cargador, el cable eléctrico ni el enchufe con las manos mojadas, de lo contrario puede sufrir una descarga eléctrica.
◆ No coloque objetos pesados sobre el cable de electricidad ni repare el cable, de lo contrario puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
◆ Desconecte el cargador antes de darle limpieza y mantenimiento.
◆ Para desconectar el cargador sujételo fuertemente, no jale del cable eléctrico. Ya que esto puede dañar el cable y provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Limpieza y mantenimiento

◆ El teléfono, la batería y el cargador no son resistentes al agua. Por lo tanto, no los use en lugares con ambientes muy húmedos, como el baño. También deben evitar el área de la ducha.
◆ Limpie su teléfono, la bacteria y el cargador con un trapo seco y suave.
◆ No limpie su teléfono con alcohol, solventes o benceno.
◆ Limpie el enchufe con regularidad. La suciedad en el enchufe puede resultar en mal contacto, energía inestable y no recargar.

Avisos generales

El teléfono

◆ Su teléfono debe ser utilizado en los lugares donde la temperatura está por debajo de 40 ° C y por encima de 5 ° C y la humedad es menor al 85% y mayor al 35%.
◆ Manténgase alejado del teléfono fijo, la televisión, la radio e instrumentos automáticos de oficina mientras está usando el teléfono móvil. Así puede evitar la interferencia de su teléfono y los instrumentos mencionados.

.

La batería

◆ Coloque la batería en lugares ventilados y manténgalas alejadas de lugares donde de la luz directa del sol.
◆ La batería es de duración limitada y el cargado frecuente puede reducir su capacidad. Si la batería no se puede cargar, cámbiela por una batería nueva.
◆ No deseche la batería como basura doméstica. La batería debe desecharse de acuerdo con las regulaciones.

El cargador

◆ No cargue la batería en los siguientes lugares: lugares con luz directa del sol, donde la temperatura esté por debajo de 40 °C y por encima de 5 °C, lugares con alto grado humildad, con mucho polvo fuertes sacudidas y lugares cerca de la televisión, la radio o aparatos eléctricos.

2. Cómo empezar

2.1 Visión general e introducción

Especificaciones del producto

Teléfono
Modelo: TV11
Dimensión: 104.4x54.9x11.8mm
Batería:
Modelo: TV11
Voltaje nominal: 3.7V
Limitación de voltaje: 4.2V
Capacidad nominal: 1100mAh

Íconos

En el modo de espera la pantalla LCD puede desplegar los íconos siguientes.

Ícono	Explicación
	Fuerza de la señal de tarjeta SIM 1
	Fuerza de la señal de tarjeta SIM2
	Mensaje SMS tarjeta SIM1
	Mensaje SMS tarjeta SIM2
	Nuevo mensaje Multimedia
	La alarma está activada
	Los audífonos están insertados
	Llamada perdida
	El teclado está bloqueado
	Nivel de la batería

2.2 Teclado

"Presione alguna tecla" indica que presione la tecla y luego la suelte, "Mantenga presionada alguna tecla" indica que presione y la mantenga presionada durante dos segundos o más.

2.3 Batería

El estado inicial de carga de la batería es de aproximadamente 50% de la electricidad. Los primeros tres ciclos completos de carga favor de gastarla hasta dejarla sin energía, después de la plena utilización de la batería es fácil lograr el mejor uso posible de la misma.

Cargado de la batería

- Conecte el cargador
- Inserte la clavija del conector en el puerto de conexión, en la parte inferior de su teléfono.
- A continuación, aparecerá el icono de nivel de batería en la esquina superior derecha de la pantalla y parpadeará con regularidad. Si el teléfono está apagado, un indicador de carga se mostrará en la pantalla e indicará que la batería se está cargando. Si la batería está demasiado baja, el indicador de carga se mostrará en la pantalla durante un momento.
- Cuando el icono está lleno y no parpadea, indica que la batería está completamente cargada. Si el teléfono está apagado, el sistema mostrará el mensaje "carga completa". El proceso de carga se completa entre 3-4 horas, durante este proceso la batería y el cargador se calientan, se trata de un fenómeno normal.

Aviso:
El teléfono se debe cargar en lugares ventilados, donde la temperatura es inferior a 40 ° C y superiores a 5 ° C, con el cargador aprobado. El uso de cualquier otra batería anulará la garantía y puede resultar peligroso.

Cuando el teléfono se apaga automáticamente o indica que la alimentación se ha agotado, deberá cargar la batería a tiempo. Si la batería no se ha agotado, el tiempo de cargado será más corto que el tiempo normal. Los datos de tiempo de suspensión y tiempo de conversación que proporciona por el fabricante están basados en un entorno de funcionamiento ideal. Pero el tiempo de funcionamiento real depende del entorno de red, el entorno de trabajo y modo de uso.

Compruebe si la batería está bien instalada antes de cargarla. No quite la batería mientras se está cargando.

Retire la conexión entre el cargador y la batería después de que la batería esté completamente cargada.

Si no retira la conexión entre el cargador y la batería, la batería se cargará en 5-8 horas. Le sugerimos que no lo haga, ya que puede acortar la vida útil de la batería.

2.4 Conexiones de red

Tarjeta SIM
Usted debe insertar una tarjeta SIM útil en el teléfono antes de usarlo. La tarjeta SIM funcionará en su red digital GSM.

Toda la información de conexión de red y registro de llamada inicial se almacena en el área de metal de la tarjeta SIM. También almacena la agenda y SMS. La tarjeta SIM puede retirarse de su teléfono y utilizarla en cualquier teléfono móvil GSM de red. (El nuevo teléfono leerá automáticamente la tarjeta).

Con el fin de evitar la pérdida de la información de la tarjeta SIM, usted debe colocar la tarjeta SIM lejos de los lugares con electricidad o magnetismo y no debe tocar la superficie de metal de la tarjeta SIM. Una vez que la tarjeta SIM está dañada, no podrá iniciar sesión en la red GSM.

Precaución: apague el teléfono antes de retirar la tarjeta SIM. No inserte o retire la tarjeta SIM cuando el teléfono está encendido, de lo contrario la tarjeta SIM puede dañarse.

Inserte y retire la tarjeta SIM
La tarjeta SIM se coloca generalmente en una tarjeta. Usted debe tomarla con cuidado antes de insertarla en el teléfono.

- Apague su teléfono y retire la bacteria o la fuente de energía externa.
- Inserte la tarjeta SIM en la ranura para la tarjeta como se muestra abajo
- Cuando quiera retirar la tarjeta SIM, apague su teléfono y retire la batería. Después podrá quitar la tarjeta SIM.

Encienda y apague su teléfono
Mantenga presionada la tecla de encendido para encender el teléfono. Haga lo mismo para apagar el teléfono.

Si no ha instalado la tarjeta SIM, el teléfono le pedirá que la introduzca. El teléfono comprobará si la tarjeta se puede utilizar después de que ha sido instalada. A continuación, la pantalla mostrará las siguientes indicaciones secuencialmente.

- Ingrese el NIP (Número de Identificación Personal) de la SIM: se configura la contraseña a SIM.
- Ingrese el código de bloqueo: fue configurada contraseña para el teléfono.
- Búsqueda: el teléfono buscará hasta encontrar una conexión de red adecuada.

Desbloqueo del teléfono
Para prevenir el uso ilegal, a su teléfono móvil se le puede configurar una contraseña de protección. Cuando el usuario elige esta función deberá introducir una contraseña para que pueda desbloquear el teléfono cada vez que lo enciende y hacer o recibir llamadas. Puede eliminar contraseñas (ver 3.10.6 en los “ajustes de seguridad”). En este caso, el teléfono no podrá impedir su uso ilegal.

◆ Introduzca la contraseña del teléfono, la tecla de función derecha puede borrar los errores de escritura. Por ejemplo, si la contraseña del teléfono está configurada como 1122, deberá introducir “1122”.
◆ Si olvida la contraseña del teléfono, debe ponerse en contacto con su distribuidor local o centro de servicio autorizado, con el fin de desbloquear la contraseña del teléfono.

Desbloqueo de la tarjeta SIM
Con el fin de prevenir el uso ilegal del código de protección NIP1 (número de identificación personal)de la tarjeta SIM, el usuario puede hacer uso de esta función, debe introducir un código NIP para desbloquear la tarjeta SIM cada vez que encienda el teléfono y hacer o recibir llamadas. Puede quitar la protección S de mensajería instantánea de la tarjeta (Véase 3.10.6 Configuración de Seguridad). En este caso, no se podrá impedir el uso ilegal la tarjeta SIM.

◆ Cuelgue la tecla del teléfono para encender.
◆ Ingrese el código NIP 1 y después seleccione confirmar. La tecla de función derecha puede borrar un error de entrada. Por ejemplo, si el código NIP 1 está configurado como “1234”, deberá introducir “1 2 3 4». Si realiza tres errores consecutivos de entrada, la tarjeta SIM se bloqueará de la red. El teléfono le preguntará por el código PUK. Si usted no sabe el código PUK 1, no deberá entrar por su cuenta, la tarjeta SIM se debe prestar para hacer frente a los operadores de red (véase 3.10.6 Configuración de Seguridad) Aviso: Los proveedores de la red del operador para usted tarjeta SIM para establecer un estándar de PIN1 (4 a 8), en cuanto a cambiar su contraseña privada (véase 3.10.6 Configuración

◆ Por ejemplo, si el código NIP 1 está configurado como “1234”, deberá ingresar “1 2 3 4”.

Si comete tres errores de entrada de forma consecutiva, la tarjeta SIM bloqueará la red. El teléfono le preguntará si tiene código PUK. Si usted no sabe el código PUK1, no entré por su cuenta, deberá pagara una tarjeta SIM para negociar con los operadores de red (véase 3.10.6 Configuración de seguridad) Aviso: Los proveedores que operan el servicio de red de su tarjeta SIM pueden configurar un NIP estándar (de 4 a 8 dígitos), usted debería cambiar la contraseña por una propia lo más pronto posible (véase 3.10.6 Configuración de seguridad).

Conéctese a la red
Si desbloquea la tarjeta SIM de manera exitosa, teléfono buscará automáticamente una red eficaz. Una vez contactada, el nombre del proveedor de red aparecerá en la pantalla.

Aviso: Si la pantalla muestra “EMERGENCIA”, significa que usted no se encuentra en un área con cobertura de servicios de red. Sin embargo, puede realizar llamadas de emergencia de acuerdo a la intensidad de la señal.

Haga llamadas
Cuando el logotipo del proveedor de red aparece en la pantalla, usted podrá llamar o contestar el teléfono. El ícono que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla indica la intensidad de la señal de red. Las barreras pueden influir en la calidad de la llamada. Por lo tanto, si se desplaza en un área pequeña, calidad de la llamada puede mejorar efectivamente.

Haga llamadas nacionales
Presione las teclas numéricas para introducir el número de teléfono y presione la tecla de marcación para realizar una a llamada. Si desea cambiar el número, oprima la tecla de función derecha para borrar el número. La pantalla mostrará una animación, mientras que marca la llamada. Después de que le han respondido la llamada, la pantalla mostrará el estado de ésta. Si ha configurado el tono extra, escuchará tono el de llamada. (Se necesita soporte de red) Presione la tecla de encendido /la tecla fin para finalizar
Código de marcación Número telefónico tecla de marcación

Marque una extensión
No se puede marcar directamente a algunas extensiones de telefonía fija, primero se tiene que marcar al conmutador y después marcar la extensión. Si introduce “P” entre el número del conmutador y el número de extensión al introducir los números de teléfono, el teléfono marcará la extensión automáticamente. Presione la tecla “*” para introducir “P”-

Código de marcación línea fija número-teléfono P número de extensión botón de marcación

Por ejemplo, si usted tiene un número 8880000 para utilizarlo como un acceso sistema de marcación de correo de voz, el correo es 6666 y 8888 es la contraseña, entonces puede marcar de la siguiente manera:

8880000 P 6666 P 8888

La primera parte del número es el acceso al sistema telefónico de correo de voz. Después de respuesta telefónica, enviar 6666 para elección de buzón de voz. Antes de que el número 8888 sea enviado, la segunda “P” tendrá un retraso de 5 segundos.

Llamadas a teléfonos internacionales
Si desea realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla “*” hasta que la pantalla muestre el símbolo prefijo “+” de teléfonos de larga distancia internacional, esto le permitirá marcar un número desde cualquier país, incluso sin saber el número de prefijo (por ejemplo, que en China es 86).

Una vez que ha introducido el número de prefijo, introduzca el número deseado de clave lada y el número de teléfono completo. La clave lada del país, se marca de acuerdo con la práctica habitual. Por ejemplo, el número de clave lada de Alemania es 49, el de Reino Unido es 44 y el de Suecia es 46, etc.

Por ejemplo: para marcar al servicio de atención a cliente, deberá marcar:
+86 21 114 + Clave lada de país Número telefónico botón de marcación

Marque números del directorio
Todas las llamadas que haga o reciba guardarán y aparecerán enlistadas en su teléfono. Las últimas llamadas realizadas y recibidas se encuentran en la parte superior de la lista (ver 3.3 Centro de llamadas). Todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas aparecerán en el grupo de llamadas realizadas, llamadas recibidas o llamadas perdidas, respectivamente. Puede ver todos los registros de llamadas. Cuando los grupos están llenos, los registros antiguos se eliminarán automáticamente. Para ver la lista debe seguir estos pasos.

◆ Presione la tecla de llamada para ver el historial de llamadas.
◆ Puede marcar directamente todos los números de la lista presionando la tecla de llamada.

Puede seleccionar OK para ver información detallada del número elegido. Ingrese opciones y seleccione guardar en la agenda telefónica para guardar el número seleccionado en la agenda.

Número de emergencia
Si usted está en el área de cobertura de servicios de red (revise en la esquina superior izquierda de la pantalla la intensidad de la señal del teléfono móvil de red), puede hacer una llamada de emergencia. Si su proveedor de red no ofrece el servicio de roaming/ itinerancia en dicho lugar, la pantalla mostrará “EMERGENCIA” y sólo podrá hacer llamadas a números de emergencia. Si usted está en un área con cobertura de la red, puede llamar a números de emergencia sin tarjeta SIM.

Conteste llamadas
Si configuró “presione cualquier tecla para contestar una llamada”, al presionar cualquier tecla contestará una llamada (pero no presione la tecla “de función derecha” y la “tecla de finalizar”), de lo contrario, tendrá que presionar la tecla de llamada ola tecla de función izquierda para contestar llamadas. Si el auricular se ha insertado, puede presionar el botón del auricular para contestar una llamada. Si no le resulta conveniente presionar el botón, puede configurarlo para contestar automáticamente. A continuación, si el auricular si se ha insertado, después de 5 segundos en el tono de timbre o vibración, el teléfono se conectará automáticamente.

.

Registro de llamadas
Su teléfono puede registrar la última llamada y su duración total (Ver 3.3 Centro de llamada).

Menú de llamadas
Seleccione manos libres para activar la función de manos libres u opciones para acceder al menú opciones. La operación es la misma que la del menú de funciones. Dicho menú de llamada sólo se puede ver durante una llamada, llamada en espera, retención de llamada y conferencia con llamada múltiple, las cuales necesitan el apoyo de la red, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicio de red. Seleccione el menú de opciones para acceder a las siguientes opciones.

◆ Mantenga /Recuperar una llamada:
Mantener la llamada actual o reanudar una llamada en espera.
◆ Finalizar una llamada:
Termine la llamada actual.
◆ Llamada nueva:
Realice llamada(s) nueva(s).
◆ Agenda telefónica/ directorio telefónico:
Le permite buscar un número en su agenda telefónica.
◆ Centro de mensajes:
Edite y envíe un mensaje.
◆ Grabadora de sonidos:
Para la grabación de audio, presione la “tecla de aumento de volumen” para activar las funciones de grabación durante una llamada.
◆ Silencio/ mudo:
No envía voz local.
◆ DTMF:

Presione la “tecla de función izquierda” para activar o desactivar la forma dual.

3. Menús de funciones

3.1 Use los menús de funciones

Búsqueda por desplazamiento y selección de funciones

◆ Presione la tecla OK para entrar a los menús de funciones en el modo de espera;
◆ En la pantalla de modo de espera, dé clic en el botón derecho del ícono del menú principal para acceder a la interfaz de menú principal;

Salir de los menús

Generalmente, puede presionar la tecla encendido/finalizar para regresar al modo de espera.

3.2 Administrador de archivos

Guarda documentos del usuario en la carpeta de opciones
◆ Abrir: Ver los contenidos.
◆ Formato: Da formato a la carpeta.

3.3 Centro de llamadas

Historial de llamadas
Llamadas perdidas: Seleccione OK para ver la lista de llamadas perdidas.
Llamadas marcadas: Seleccione OK para ver la lista de llamadas marcadas.
Llamadas recibidas: Seleccione OK para ver la lista de llamadas recibidas.
Seleccione aceptar para ver la información de la entrada elegida, tal como la fecha, duración, número y veces marcadas. Seleccione Opciones para realizar las operaciones siguientes en la entrada elegida.

◆ Marcar: Marcar este número.
◆ Enviar mensaje de texto: Envíe mensaje de texto a este número.
◆ Enviar mensaje multimedia: Envíe mensaje y MMS a este número.
◆ Guarde un número telefónico: Guarde este número en la tarjeta SIM o el teléfono móvil.
◆ Editar antes de llamara: Editar este número y seleccionar Opciones para llamar o guardar en la agenda telefónica.
◆ Eliminar: Elimine este registro.

Eliminar registros de llamadas

◆ Llamadas marcadas
◆ Llamadas perdidas
◆ Llamadas recibidas
◆ Todas las llamadas

Ajustes de llamadas

Ajuste de llamadas
◆ **Llamada en espera:** Para abrir o cerrar las características de llamada en espera. Seleccione el estado de la solicitud para comprobar el estado actual de la llamada en espera.
◆ **Desvío de llamadas:**
◆ **Desviar todas las llamadas de voz:** Con esta opción activada, cualquier llamada entrante se transferirá al número configurado.
◆ **Desviar si no está disponible/localizable:** Con esta opción activada, cuando usted no está disponible la llamada entrante se enviará al número configurado.
◆ Desviar si no contesta Con esta opción activada, las llamadas entrantes se transferirán al número configurado si usted no contesta.
◆ **Desviar si está ocupado:** Con esta opción activada, las llamadas entrantes se transferirán al número configurado si el teléfono está ocupado.
◆ **Desviar todas las llamadas de datos:** La llamada entrante se transferirá si es una llamada de datos.
◆ **Cancelar todos los desvíos:** Cancela todas las trasferencias de llamadas.
◆ Bloqueo de llamadas:
◆ **Llamadas salientes:** Bloquea cualquier llamada saliente o exclusivamente llamada internacional o llamadas nacionales.
◆ **Llamadas entrantes:** Bloquea cualquier llamada entrante o llamada roaming.
◆ **Cancelar todas:** Cancela todos los ajustes de llamadas bloqueadas (se requiere contraseña) para permitir llamadas normales.
◆ **Cambiar la contraseña de bloqueo:** Cambia la contraseña.
Esta función requiere del apoyo de su operador de red.
◆ **Cambio de línea:** Cambia entre la línea 1 ó 2 líneas para su uso.

Ajustes avanzados
◆ Lista negra: Si activa esta función, el número de la lista negra no podrá hacer contacto con su teléfono.
◆ Marcación automática: Con esta opción activada, este teléfono marcará automáticamente si alguna llamada fracasa.

◆ Marcación IP: Puede realizar una marcación IP después de activar esta función.
◆ Desplegado de tiempo de llamada: Para activar o desactivar el desplegado de tiempo de llamada.
◆ Modo de respuesta: Para configurar el modo de respuesta.

3.4 Mensajes

Si la red admite el servicio de mensajes y lo ha solicitado a los proveedores de servicios de red, libremente puede enviar y recibir mensajes e información multimedia por el centro de servicio de mensajes.

Escriba un mensaje
Mensaje de texto
Seleccione un mensaje de texto y escriba un mensaje nuevo.

◆ Enviar a: Termine de escribir un mensaje y comience el paso siguiente.
◆ Método de entrada: Cambie el método de entrada cuando edite un mensaje.
◆ Avanzado: Inserte el número telefónico o Inserte el nombre de la memoria de su teléfono en el mensaje.
◆ Guardar en borradores: Guarda el mensaje actual.

Mensaje multimedia
Escriba un mensaje MMS nuevo. Tiene añadir una imagen, sonido, tema, etc.

Bandeja de entrada
Entre a la bandeja de entrada y podrá ver mensaje SIM 1/SIM 2. La pantalla mostrará la fecha de recepción de las noticias y el número o nombres cuando vea mensaje en la bandeja de entrada. De acuerdo con las opciones haga lo siguiente:

◆ Ver: Ver el mensaje.
◆ Responder con SMS: Enviar un SMS a la persona que le ha enviado el mensaje actual.
◆ Responder con MMS: Enviar al destinatario de MMS un MMS.
◆ Llamar al remitente: marcar el número.
◆ Reenviar: Reenviar el mensaje actual.
◆ Eliminar: Elimina el mensaje actual.
◆ Eliminar todo: Elimina todos los mensajes de la bandeja de entrada.

Borradores
Al entrar a borradores podrá ver el mensaje que ha guardado. Seleccione Aceptar/OK para ver el mensaje elegido. Seleccione opciones para realizar las siguientes operaciones en el mensaje elegido.

◆ Ver: Ver el mensaje.
◆ Enviar: Envía el mensaje actual desde SIM1/SIM2.
◆ Editar: Edita el mensaje actual.
◆ Eliminar: Elimina el mensaje actual.
◆ Eliminar todo: Eliminar todo lo que se ha enviado por SMS.

Bandeja de salida

Ingrese a la bandeja de salida y podrá ver si el mensaje no se ha enviado exitosamente. Seleccione aceptar para ver el mensaje seleccionado. Seleccione opciones para realizar las operaciones siguientes en el mensaje elegido.

◆ Ver: Ver el mensaje.
◆ Reenviar: Reenvía el mensaje actual desde la tarjeta SIM1/SIM2.
◆ Editar: Edita el mensaje actual.
◆ Eliminar: Elimina el mensaje actual.
◆ Eliminar todo: Elimina todo lo que ha sido enviado por SMS.

Mensajes enviados
Entre a borradores y podrá ver los mensajes que han sido enviados. Puede seleccionar OK/ aceptar para ver el mensaje elegido. Seleccione opciones para llevar a cabo las siguientes operaciones en el mensaje elegido.

◆ Ver: Ver el mensaje.
◆ Reenviar: Reenvía el mensaje actual desde la tarjeta SIM1/SIM2.
◆ Eliminar: Elimina el mensaje actual.
◆ Eliminar todo: Elimina todo lo que ha sido enviado por SMS.

Mensajes de transmisión
◆ Modo de recepción: Habilita y deshabilita.
◆ Ajuste de estación□Seleccione una estación para recibir los mensajes enviados por transmisión celular.
◆ Idiomas□Seleccione un idioma usado en la recepción de mensajes.
◆ Leer mensajes□Lea el mensaje recibido.

Ajustes a los mensajes

Mensaje de texto
Tiene que realizar algunos ajustes necesarios antes de utilizar la función de mensajes. Entre a los ajustes SMS y realice los siguientes ajustes.

◆ SIM1/SIM2: Elija un modo apropiado para mensajes de texto telefónico. Ingrese diferentes modos para configurar los nombres de los archivos correspondientes, el número de centro de mensajes, vencimiento del mensaje y formato del mensaje que se va a enviar.

◆ Estado de la memoria: Examinar las condiciones de almacenamiento de los mensajes guardados en la tarjeta SIM o en el teléfono.

◆ Guardar mensaje enviado: Active esta característica, en la cual los mensajes de texto SMS se guardarán.

◆ Almacenamiento preferido: Guarda el mensaje en su teléfono o la tarjeta de memoria T-flash.

Mensaje multimedia
En esta opción se pueden configurar los parámetros para enviar y recibir multimedia.

Schedule SMS
Active esta opción, cuando se llegue el tiempo que ha configurado, el teléfono automáticamente le enviará un SMS al número que le haya especificado.

Ajustes de SMS emergencia
En caso de emergencia, puede enviar un mensaje pre-editado por esta vía presionando largamente la tecla 0 en la pantalla de modo de espera.

3.5 Servicios

Servicio de Internet
Su teléfono admite servicios sujetos a WAP. Puede acceder a los servicios proporcionados por su operador de servicios de red. Puede adquirir información acerca de noticias, predicción del clima, vuelos, etc.
Aviso: El servicio de GPRS necesita el soporte de la red. Puede disfrutarlo en las áreas de cobertura de red GPRS.

◆ Página de inicio: Acceda a la página de inicio. La página de inicio es el sitio de red predeterminado de WAP. Si no se establece la configuración de inicio, el teléfono tendrá acceso al sitio de red predeterminado.

◆ Marcadores: ver los sitios favoritos. Puede seleccionar uno de ellos para acceder al sitio red.
◆ Ingreso de dirección: Esta función es para que usted ingrese la dirección del sitio al que desee conectarse.
◆ Páginas recientes: La opción grabará la dirección de red que vió anteriormente.
◆ Ajustes: Algunos ajustes para navegar en Internet

1. Página de inicio: La dirección de la página de inicio de la conexión puede ser editada.

2. Seleccionar perfil: Selecciona SIM 1 o SIM 2.

3. Cuenta de datos: Selecciona los grupos de servicio y algunos ajustes de navegación de sitios de red.

4. Opciones de navegación: Parámetros de ajuste de visita al sitio de red.

5. Preferencias: Puede configurar tiempo de espera, mostrar imágenes, caché y cookies.

Cuenta de datos
Seleccione una cuenta e ingrese.
1. Nombre de la cuenta: el nombre de la cuenta
2. APN: Ingrese APN.
3. Nombre de usuario: el nombre del servidor de acceso telefónico
4. Contraseña: la contraseña del servidor de acceso telefónico
5. Tipo de Autenticación: Selecciona la forma identificada de encriptación.

3.6 Cámara

Su teléfono móvil tiene funciones de cámara.
Seleccione opciones para llevar a cabo las siguientes operaciones.
◆ Cambie a grabadora de video: Cambia a grabadora de video.
◆ Fotos: Entre al álbum.
◆ Ajustes de cámara: Ajusta los parámetros.
◆ Ajustes de imagen: Ajusta el tamaño y la calidad de la imagen.
◆ Balance de blancos: Ajusta el balance de blancos.
◆ Modo de escena: Selecciona el modo de escena.
◆ Ajustes a los efectos: Seleccione el efecto de toma de fotos.
◆ Almacenamiento: Guarde los archivos en la memoria de su teléfono o la tarjeta T-flash.
◆ Restablecer de modo predeterminado: Restablece todos los ajustes a los valores predeterminados.

3.7 Perfiles de usuario

El teléfono le proporciona 9 tipos de modos de teléfono para que usted pueda seleccionar o editar. Ellos son normal, silencio, reunión, exterior, interior, Bluetooth, auriculares y de ahorro de energía.

◆ General

Entre al modo normal y seleccione activar o personalizar.

Activar: Activar el modo normal.

Personalizar: Edita los ajustes de modo normal. Los ajustes editables incluyen tono de timbrado, volumen, timbre, tono recordatorio y modo de respuesta.

◆ Silencioso: Las operaciones son las mismas que en el modo Normal.

◆ Reunión: Las operaciones son las mismas que en el modo Normal.

◆ Exteriores: Las operaciones son las mismas que en el modo Normal.

◆ Interiores: Las operaciones son las mismas que en el modo Normal.

◆ Auriculares: Cuando inserta sus auriculares, su teléfono activará automáticamente el modo de auriculares.

◆ Bluetooth: Cuando conecta los auriculares de Bluetooth, su teléfono activará automáticamente el modo Bluetooth. Las operaciones son las mismas que en el modo Normal.

◆ Baja potencia: Cuando el perfil de baja potencia está activado, estas funciones se configurarán y no se pueden modificar: la luz del teclado se apagará, todos los tonos, tales como encendido, teclado apagado y tono adicional se mantendrán en silencio, el nivel de volumen de timbrado se configurará en 2; tipo timbre será el tono de timbrado, el estilo de timbre será solo y el tiempo de espera LCD será 5 segundos.

3.8 Diversión & juegos

Google

Google ha sido reconocido como el motor de búsqueda más grande del mundo, el cual le proporciona un servicio simple y gratis de usar.

FaceBook

FaceBook es un sitio de red con servicio de red social. Las operaciones son como las de Twitter.

Twitter

Twitter es una res social extranjera y un sitio de red con servicio de micro blog. Les permite a sus usuarios enviar mensajes de texto a teléfonos móviles y formar un sitio de red personal a su última idea dinámica y enviar mensajes de texto a móviles y de la red de forma personalizada.

Ebuddy

Ebuddy es una herramienta de conversación por la red.

Opera mini

Opera Mini es un programa noruego de ópera ASA producido para uso con un navegador de red en un teléfono móvil de manera gratuita, visite los sitios de red de todo el mundo y los sitos WAP.

Yahoo

Yahoo es el primero en proveerle Internet y servicios de navegación y sitios de red. La operación es similar a la de Twitter.

Radio FM

Entre a la interfaz de reproductor de radio FM, seleccione la tecla de función derecha y podrá salir de FM. Si selecciona la tecla de función izquierda, le mostrará el menú siguiente:

◆ Lista de estaciones: Guarda las estaciones buscadas y pueden ser editadas.

◆ Entrada manual: Ingrese manualmente la frecuencia.

◆ Búsqueda automática: Búsqueda automática y guarda la lista de estaciones.

◆ Ajustes: Presione la tecla de función derecha para configurar la reproducción de fondo y el altavoz.

3.10 Ajustes

Cambio a SIM tarjeta dual

◆ Seleccionado manualmente: Seleccione la red manualmente antes de encenderlo.

◆ Automáticamente con tarjetas SIM: Búsqueda de red automática.

Ajustes a SIM dual

Seleccione la tarjeta SIM actualmente en uso.

Calibración de la pluma

Haga clic en cualquier lugar de la pantalla con su lápiz digital/ óptico para empezar la calibración.

Ajustes al teléfono

◆ **Hora y fecha**

◆ Configure la ciudad de residencia: elija una ciudad para los ajustes de tiempo del teléfono. Elija una ciudad a través de las teclas para ir hacia arriba y abajo.

◆ Configure hora y fecha: configura la hora y fecha actual. Elija para activar o desactivar el horario de verano con el uso de las teclas derechas e izquierdas.

◆ Configure el formato: configura el formato de desplegado de la hora y la fecha. Configura los formatos de hora y fecha con el uso de las teclas derecha e izquierda.

◆ **Idioma**

Su teléfono admite idiomas como: Español, ingles, etc.

◆ Método de entrada preferido

Puede predeterminar el método para ingresas palabras de un texto.

Desplegado

- Fondo de pantalla: Selecciona el fondo de pantalla en la interfaz de modo de espera.
- Protector de pantalla: Selección de la animación o imagen para la pantalla en la interfaz de modo de espera, también configura el tiempo de espera.
- Desplegado encendido: Elija la animación para el encendido.
- Desplegado de apagado: Elija la animación para el apagado.

Modo de vuelo

Puede cambiar el modo a modo normal o modo de vuelo.

Ajustes misceláneos

Ajustes del brillo de la pantalla LCD y el tiempo de demora/ espera.

Ajustes de red

◆ Ajustes de red

◆ Búsqueda nueva: Sirve para buscar automáticamente y conectar a la primera red disponible.

◆ Seleccione una red: Investiga la red a la que pertenece la tarjeta SIM.

◆ Modo de selección: Selección manual o automática de la red.

Ajustes de seguridad

◆ Seguridad SIM

Usted puede configurar las opciones de seguridad del teléfono en este menú para evitar el uso no autorizado de la tarjeta SIM del teléfono y el código NIP le puede servir para este propósito.

Si actualmente el código NIP está deshabilitado, seleccione activar para activar la protección del código NIP y éste se le exigirá en el próximo encendido. Si el código está activado, seleccione inhabilitar para cancelar el código NIP o cambiar el número NIP por uno nuevo, por favor, siga los avisos para ingresar el código NIP viejo, posteriormente el nuevo y repetirlo.

Aviso: Después de ingresar incorrectamente tres veces el código NIP de manera consecutiva, la tarjeta SIM se bloqueará, por lo tanto, tiene que introducir el código PUK para desbloquear la tarjeta SIM, ambos códigos le debieron haber sido proporcionados junto con la tarjeta SIM, si no fue así, póngase en contacto con su operador de red, por favor. El valor predeterminado del código NIP normalmente es 1234, por favor, cámbielo por su propio código.

◆ Seguridad del teléfono

La seguridad del teléfono le es proporcionada para prevenir que su teléfono sea utilizado de manera no autorizada.

- Bloqueo del teléfono: Seleccione bloqueo del teléfono para activar la protección de su contraseña que se le exigirá en el próximo encendido, presione la selección otra vez para deshabilitar la protección.
- Cambie la contraseña: Cambie la contraseña incluyendo el bloqueo del teléfono y los códigos de bloqueo privados.
- Aviso: La contraseña predeterminada de bloqueo del teléfono es 1122, favor de cambiarla por su propia contraseña.
- Bloqueo automático del teclado
- Configure el tiempo de modo de espera/inactividad del teclado, cuando se configura como se desea, si el teléfono no se utiliza en un tiempo especificado, el teclado se bloquea automáticamente

Restaurar a los ajustes de fábrica.

La contraseña predeterminada para el bloqueo del teléfono es 1122.

3.11 Calendario

En la interfaz de calendario presione “Opciones” para entrar al submenú antes de proceder con las operaciones siguientes:

- **Ver:** Para ver las actividades del día.
- **Ver todo:** Para ver todas las actividades.
- **Añadir evento:** Añade un calendario para recordar.
- **Eliminar evento:** Elimina el recordatorio de una actividad.
- **Saltar a una fecha:** Configura la fecha actual de la actividad con una fecha específica.
- **Ir al día de hoy:** Salta a la fecha de hoy.

3.12 Calibración de pluma

Haga clic en cualquier lugar de la pantalla con su lápiz digital/ óptico para comenzar la calibración.

3.13 Directorio telefónico

El directorio telefónico le permite almacenar nombres de algunas personas importantes, números de teléfono, imágenes de llamada, etc. En el menú principal puede seleccionar el directorio telefónico. El teléfono puede almacenar 150 números de teléfono.
En el menú del directorio presione opciones para realizar las siguientes operaciones.

◆ Seleccionar: Para agregar un nuevo elemento al directorio telefónico podemos optar por el almacenamiento en la tarjeta SIM o en el teléfono.

◆ Grupos de llamadas: Usted puede personalizar el cambio de nombres, imágenes de llamadas entrantes para cada grupo.

◆ Ajustes a la agenda telefónica: Para realizar ajustes a la agenda telefónica. Almacenamiento preferido: Selecciona la ubicación prioritaria de almacenamiento del teléfono o la tarjeta SIM.

Marcación rápida: Activa o desactiva la marcación rápida.
Mi número: Puede editar un registro de su agenda telefónica.
Números extra: Puede editar el número de tarjeta SIM del propietario.
Estado de la memoria: La tarjeta SIM y la agenda telefónica almacenan información.
Copiar contactos: Para elegir copiar todos los registros de su teléfono a la tarjeta SIM o de la tarjeta SIM al teléfono.
Mover contactos: para elegir copiar todos los registros de tarjetas SIM y teléfonos desde el teléfono a la tarjeta SIM o de la tarjeta SIM al teléfono.
Eliminar todos los contactos: Elija eliminar del teléfono o de la tarjeta SIM.

3.14 Reproductor de video

Su teléfono cuenta con la función de reproducción de video que admite los formatos 3GP, MP4, AVI, etc. Con la inserción de la tarjeta de memoria, conecta el teléfono a la computadora con el USB y copia videos a la tarjeta de memoria. Para entrar al reproductor de video seleccione una animación para acceder a la interfaz de reproducción de video donde se puede reproducir, transmitir, renombrar, borrar, eliminar todo, ordenar y almacenar animación.

3.14 Reproductor de video

Este teléfono le permite ajustar cinco alarmas. Seleccione una para editarla y configúrela. En el menú de opción de ajuste de alarma se puede configurar o desactivar la alarma, hora de la alarma, tipo timbrado, ajuste de timbrado y duración de tiempo. Presione la tecla izquierda o derecha para seleccionar

el tipo de timbre como una vez, cada día o autodefinición, con la opción de autodefinición activada, puede configurar la alarma presionando las teclas derecha e izquierda para ir a desactivado en cualquier día de lunes a domingo.

3.16 Visor de imágenes

La fotografías pueden relacionarse a esta operación, con las opciones tales como: ver, estilo de navegación, enviar, renombrar, etc.

3.17 Google

Google ha sido reconocido como la maquina de búsqueda más grande del mundo, la cual proporciona un servicio gratuito u sencillo de usar.

3.18 Calculadora

Ingrese a la calculadora y podrá realizar cálculos simples. Presione Limpiar/ Clear para cancelar el resultado o salir de la Calculadora. Presione Aceptar/ OK para obtener el resultado.

3.19 Tareas

Este teléfono es capaz de almacenar 10 mensajes memo. Seleccione Memo en el submenú para navegar, añadir, editar y eliminar mensaje de memo.

3.20 Grabadora de sonidos

Entre al menú de grabación, para elegir cualquier registro presione "opciones" para ingresar al submenú y podrá disponer de las siguientes operaciones: Grabar, reproducir, añadir, cambiar nombre, eliminar, eliminar todo, ajustes y re enviar.

3.21 Yahoo

Yahoo es el primero en proporcionar una navegación por sitios de Internet y servicios de red y de operaciones como Twitter.

3.22 Convertidor de divisas

Introducido de conformidad con los cálculos de tasas de cambio.

3.23 Facebook

Facebook es un sitio de red con servicio de red social. Su operación es como las de Twitter

3.24 Lector de libro electrónico

Puede usar esta función para leer los libros desde el teléfono.

3.25 Bluetooth

- Activado: Activar el Bluetooth.
- Visibilidad: Abrir esta función para buscar en otros teléfonos con Bluetooth.

- Mi dispositivo: Puede leer la lista de todos los vinculados a Bluetooth.
- Buscar dispositivo de audio: Consultar uso de auriculares de Bluetooth. (Vea el manual del usuario para los auriculares del Bluetooth)
- Mi nombre: Usted puede ver, modificar el nombre de Bluetooth local.
- Avanzado: Configura el Bluetooth.

3.26 Grabadora de video

Su teléfono tiene las funciones de grabación. Hada clic en el ícono para ingresar a la interfaz de grabadora de animación. En la interfaz de grabación de animación presione la tecla central para comenzar a grabar. Presione la tecla de aceptar/ OK una vez más para hacer pausa; o dé clic en el ícono correspondiente para empezar /pausar la grabación. Presione la tecla de función derecha para detener la grabación. Mientras tanto, en la interfaz de grabación de animación, regular la compensación por exposición y cara con las teclas de dirección o haga clic en el ícono correspondiente. Presione <opciones> para entrar a los submenús y levar a cabo las operaciones siguientes:

- **Cambiar a cámara:** Cambia a la cámara.
- **Ajustes a la videocámara:** Ajustes a la grabadora de animación.
- **Ajustes de video:** Configura la calidad del video y otros parámetros relacionados.
- **Balance de blancos:** Ajusta el balance de blancos.
- **Ajustes a los efectos:** Ajusta los efectos de video.
- **Almacenamiento:** Elija almacenar en el teléfono o en la tarjeta de memoria.
- **Restaurar los elementos predeterminados:** Todos los ajustes regresan a los valores predeterminados.

3.27 Cronómetro

Entre al cronómetro y podrá elegir usar el código general para la tabla de códigos y a tabla de múltiple.

3.28 Twitter

Twitter es una red social extranjera y un sitio de red con servicio de micro blog. Les permite a los usuarios mayor dinamismo e ideas para enviar mensajes de texto a teléfonos móviles y formar un sitio de red personalizado.

3.29 Reloj mundial

Entre al Reloj mundial y podrá saber la hora de todo el mundo.

3.30 Ebuddy

Ebuddy es una herramienta de conversación /chat de red.

3.31 Plan/ horario actvado / desactivado

Usted puede configurar cuatro diferentes intervalos de tiempo para editar y definir el cambio automático de encendido/apagado del teléfono.

3.32 Reproductos de audio

Su teléfono tiene las funciones de reproductor de música el cual admite los siguientes formatos de archivo: MIDI, WAV, MP3, AMR. Al insertar la tarjeta de memoria, conectando el teléfono y la computadora con la USB y copiando el formato AVI a la lista de menú de la tarjeta de memoria para entrar a la interfaz de reproductor de música MP3.Las funciones de cada techa son las siguientes:

- Reproducir:Reproduce la canción actual.
- Detalles:Ver los detalles de la canción.
- Lista de Actualización:Actualiza la lista de reproducción.
- Ajustes:

- Lista de reproducción previa: Seleccione del teléfono o de la tarjeta de memoria con la tecla izquierda/derecha.

- Lista generada automáticamente: Produce automáticamente la lista de reproducción.

- Repetir:Activa la características para repetir la canción que se está reproduciendo. Seleccione repetir canción con las tecla izquierda/derecha.

- Shuffle:Activa la característica para repetir la canción reproduciendo al azar. Activar/desactivar la característica con las teclas izquierda/derecha.

4. Método de entrada

Lineamientos generales
Este teléfono le proporciona muchos métodos de entrada. La función de escritura de caracteres que le permite este teléfono son las siguientes:

- Ingreso y edición de mensajes cortos.
- Ingreso y edición de nombres en el directorio telefónico.

Valores de las teclas de la pantalla
Los valores del teclado son los siguientes:

Generalmente las teclas izquierda o derecha indican confirmación; la tecla de función derecha es para regresar o eliminar.

La tecla #: sirve para cambiar entre diferentes métodos de entrada.
Teclas de números del 2 al 9: en el modo de entrada en español, indican las letras de la tecla correspondiente.

5. Tarjeta T-flash y USB

Usted puede comprar una tarjeta T-flash compatible y usarla como espacio extra de almacenamiento para guardar en la memoria de su teléfono.

5.1 Inserte y retire la tarjeta T-flash

La ranura para la tarjeta se encuentra en la parte superior derecha de la batería. Inserte la tarjeta e la ranura y asegúrese de que el área de los contactos esté orientada hacia arriba. Presione la tarjeta para sacarla de la ranura. No jale la tarjeta directamente; ya que de hacerlo así la ranura de la tarjeta y la tarjeta T-flash pueden dañarse de manera permanente.

Aviso: Su teléfono admite conexión y reproducción. Sin embrago, es mejor que apague su teléfono para insertar o retirar la tarjeta T-flash cuando su teléfono esté encendido. Esto puede asegurar el uso normal de la información. Generalmente hablando, es mejor que no inserte ni retire la tarjeta T-flash.

5.2 Uso de la tarjeta T-flash

La tarjeta T-flash, la cual es un tipo de almacenamiento del teléfono, está configurada como almacenamiento predeterminado. Usted no necesita hacer ningún ajuste y puede usarla directamente.

Cuando inserta por primera vez la tarjeta T-flash, tiene que configurarla como almacenamiento predeterminado del reproductor de música, reproductor Media, la cámara, la grabadora de voz, etc. Entonces podrá usarla para almacenar o leer la información.

Cuando su teléfono está conectado a la computadora con la línea USB, usted puede copiar la información entre su teléfono y la computadora. Su tarjeta T-flash es utilizada como unidades flash USB.

(MP3 es detectado por el reproductor de Audio justo cuando se guarda en la carpeta de Mi Música;

El libro electrónico es detectado justo cuando es guardado en la carpeta de libro electrónico; El video es detectado por la reproductora de videos justo cuando es guardado en la carpeta de videos; La imagen es detectada por el Álbum justo cuando es guardada en la carpeta Fotos.)

5.3 USB

Usted puede conectar vía USB el teléfono a la computadora con el cable.

Unidad portátil de USB
Apagado: Puede copiar la información entre su teléfono y la computadora.
(Ver el manual del usuario de la entrada de USB portátil)
Encendido: Seleccione bolsillo y copie información de la computadora.

Cámara web
Encendido: Seleccione cámara web y podrá usar QQ, MSN etc.

6. Solución de problemas

Si su teléfono no funciona normalmente, lea los siguientes problemas y soluciones de referencia. Si aún así no puede resolverlos, consulta a su vendedor o centro de servicio.

Problemas	Razones	Soluciones
Mala recepción	Utiliza el teléfono en áreas de mala recepción, tales como cerca de edificios altos o en el sótano donde las ondas de radio no se pueden transmitir efectivamente.	Trate de evitarlo.
	Uso del teléfono en períodos de horas pico.	Trate de evitarlo
	Tiene algo que ver con la distancia de la estación de base construida por el proveedor de servicios de red.	Solicite al proveedor del servicio de red que le proporcione el mapa de las áreas de servicio.
Eco o ruido	Mala línea troncal de red	Cuelgue el teléfono y Remarque el número o cambie la línea.
	Algunas áreas de la línea están mal.	
El modo de espera se acorta	El tiempo de modo de espera está relacionado a los ajustes de red.	Apague el teléfono temporalmente e las áreas de mala señal.
	La bacteria necesita ser cambiada.	Cámbiela por una bacteria nueva.
	En las áreas con mala señal, el teléfono tiene que consumir más energía para buscar la estación base. Lo cual acorta el tiempo de modo de espera.	Muévase a áreas con Buena señal o apague el teléfono temporalmente.
El teléfono no se puede encender.	La batería está sin energía.	Revise el nivel de la batería o cárguela.
Error en la tarjeta SIM	La tarjeta SIM está dañada.	Contacte a su proveedor de servicios de red.
	La tarjeta SIM está bien insertada.	Asegúrese de que la tarjeta SIM está bien insertada.
	Hay suciedad en el área metálica de la tarjeta SIM.	Limpie el área de metal con un trapo limpio.

El teléfono no puede conectarse a la red.	La tarjeta SIM es inválida.	Contacte a su proveedor de servicios de red.
	Fuera del área de servicios de GSM	Consulte al proveedor de servicios de red acerca de las áreas de servicio.
	Mala señal	Muévase a áreas con Buena señal.
El teléfono no puede hacer llamadas.	El bloqueo de llamadas está activado.	Inactive el bloqueo de llamadas.
	La marcación fija está activada.	Inactive la marcación fija.
Código NIP Incorrecto	Ingresó un código NIP incorrecto por tres veces consecutivas	Contacte a su proveedor de servicios de red.
No se puede cargar el teléfono	La batería o el cargador están dañados.	Reemplácelos por unos nuevos.
	La temperatura ambiente de cargado es inferior a -10°C o está por encima de los 55°C.	Cambie el ambiente de cargado.
	Mal contacto	Revise la conexión del conector.
No se pueden añadir nuevas entradas al directorio telefónico	El directorio está lleno.	Elimine algunas entradas del directorio.
Algunas funciones no se pueden configurar.	El proveedor de servicios de red no proporciona este servicio o usted no lo ha solicitado.	Contacte a su proveedor de servicios de red.

GARANTÍA

Marca: KYOTO

Modelo: TV11

Términos y condiciones

Nuestra garantía será valida únicamente si el producto se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del producto para hacer valida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del producto. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a disponibilidad.

NOTA: El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto de descompone bajo uso normal, muestre la tarjeta de garantía y la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Garantía válida durante seis meses después de la fecha de compra.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer valida la garantía:
Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que indica la garantía, se haya desarmado o manipulado arbitrariamente la maquinaria o que esta haya sufrido daños por agua.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o con exceso de fuerza en su operación ya que este es un aparato con componentes precisos. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como daño por uso rudo, altas temperaturas, alta presión, alta humedad o exceso de polvo.
Nuestra compañía no se hace responsable del daño por la operación causado por no seguir las instrucciones para el cuidado del producto.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Póliza de garantía

Nombre del producto: _____

Fecha de compra: _____

Nombre del cliente: _____

Número telefónico / Fax: _____

E-mail: _____

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS A DISPONIBILIDAD), y donde se deberá entregar el ticket de compra y esta garantía (debidamente sellada por el establecimiento que la vendió) así como el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D.F. TEL: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México D.F. TEL: 57168780

PRICE SHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, Veracruz TEL: 01229 989021

PRICE SHOES LEON Adolfo L No.3002Col. Jardines de Jerez, León Guanajuato TEL: 01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec, Edo. De México TEL: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlatilco, Naucalpan, Edo de México TEL: 53129690

PRICE SHOES PUEBLA Calle 11 Norte No.5606-1 Esq. Blvd. H del 5 de mayo. Colonia Santa Maria TEL: (22)22131913

PRICE SHOES GUADALAJARA Federalismo Esq. Paria Col. Atemajac. TEL: 013338193870

PRICE SHOES TOLUCA Paseo Tollocan # 638 Esq. 28 de Octubre Col. Ameritas Vértice TEL: 018000450450

PRICE SHOES AGUASCALIENTES Av. De las Américas No.1701, Colonia Santa Elena, Aguascalientes, Ags. TEL: (44)92003300

PRICE SHOES GUADALAJARA MIRAVALLE Calz. Gobernador Uriel No. 2413, Col. Industrial Miravalle C.P. 44990 TEL: (33)12042878

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S. A DE C. V. PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D .F., C. P. 02300 RFC: IDD070314QA0.

Los Gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía en caso de reparaciones, cambios o reemplazos de productos y accesorios serán cubiertos por el importador.

Las partes, componentes, consumibles y accesorios para los productos Kyoto pueden ser adquiridos en todas las sucursales de nuestros distribuidor autorizado Price Shoes.